

## CROCHETS «MAIN LIBRE»



- Serrage automatique du câble par relâchement de la pression sur le bouton
- Permet de tirer le crochet et de maintenir la pièce saisie sans faire aucune manipulation
- Desserrage du câble par pression sur le bouton



Désignation	Réf.
Crochet "Main libre" 0,70 m	7170
Crochet "Main libre" 1,10 m	7171
Crochet "Main libre" 1,50 m	7172
Ensemble de 3 crochets "Main libre"	7173

